

# MAJA AKUSTIKLYS

## Tillægsguide

### Forbind controller og fysisk fjernbetjening

For at forbinde den medfølgende controller til den fysiske fjernbetjening skal du gøre følgende:

1. Sæt batterier i fjernbetjeningen, som herefter vil indikere at der trykkes ved at den røde diode i betjeningen lyser.
2. Tænd nu på afbryderen til dit LED bånd og inden for 5 sekunder skal du trykke kontinuert på 1-tallet i den zone, som du vil have koblet båndet op på (normalt 3-5 tryk).
3. Båndet vil blinke 3 gange, når det er tilsluttet.
4. Du kobler båndet af zonen igen, vej at gentage proceduren, hvor båndet så vil blinke 5 gange for at indikere at det nu er frakoblet fjernbetjeningen.

