

Hvis du af en eller anden årsag har brug for at nulstille dit LAB3D Zigbee tryk, så følger der her en trin-for-trin vejledning:

Trin 1: Først skal du åbne din Hue app.

Trin 2: Herefter trykker du på ”*Indstillinger*” og derefter ”*Tilbehør*”.

Trin 3: Når du er på ”*Tilbehør*”-siden, vil du se en liste over dine forskellige tryk.

Trin 4: For at nulstille trykket, skal du trykke på knap 1 (*knappen øverst til venstre*) og derefter holde knap 3 (*knappen øverst til højre*) nede i ti sekunder.

Trin 5: Herefter bekræfter du nulstillingen ved at trykke på både knap 2 (*knappen nederst til venstre*) og knap 3 (*knappen øverst til højre*) på samme tid.

Trin 6: Afslut processen ved at trykke på knap 1 (*knappen øverst til venstre*), og så er trykket nulstillet.

Når du har nulstillet trykket, er det ikke nødvendigt at slette det i appen, da du nemt kan tilføje trykket til en anden Hue Hub. Herudover gør det det også let at tilføje trykket til din Hue app igen, da alle tidligere indstillinger på dette præcise tryk stadig er gemt, såfremt du ikke har slettet trykket fra din Hue app.

For at tilføje trykket igen, skal du blot holde knap 4 (*knappen nederst til højre*) nede i 10 sekunder, og derefter bekræfte ved at trykke på knap 3 (*knappen øverst til højre*) og knap 2 (*knappen nederst til venstre*) på samme tid.

Er du i tvivl om, hvordan man opsætter et LAB3D Zigbee tryk i din Hue app, kan du læse mere i vores manual her.